


Botón de Pánico e Inmovilización remota del Vehículo

Botón de Pánico

El botón de pánico es un periférico que permite al conductor, mediante la pulsación de un botón instalado de forma discreta en el vehículo, activar una alarma inmediata ante una situación de emergencia que se esté produciendo. Este aviso le informará del vehículo que ha generado la alarma, la hora y el lugar en el que se produjo dicha alarma.

Opcionalmente se puede instalar un zumbador para que emita un aviso acústico al conductor, de tal forma que éste reciba una confirmación de la emisión del mensaje de alarma.



Esta herramienta permite que el conductor, de forma disimulada gracias a su instalación totalmente oculta, emita una alarma de pánico a su Centro de Control o que se envíe un SMS al teléfono de emergencia que se determine. De esta forma, la empresa puede levantar la operativa que se considere adecuada para solucionar la incidencia o problema.

Inmovilización remota del vehículo

Esta herramienta permite realizar el corte remoto de la inyección del vehículo inhabilitando su posterior arranque.

Está diseñado para ser activado desde el Centro de Control en cuanto se detecta el robo del vehículo.



**Consultar esta opción con un técnico especializado de GMV, para evaluar la compatibilidad con su vehículo.*

En caso de robo, permite inmovilizar el vehículo, facilitando la recuperación del mismo.