


# BOTÃO DE PÂNICO E IMOBILIZAÇÃO REMOTA DO VEÍCULO

## BOTÃO DE PÂNICO

O botão de pânico é um periférico que permite ao condutor, através da pressão de um botão instalado discretamente no veículo, activar imediatamente um alarme perante uma situação de emergência que esteja a ocorrer. Este aviso irá informar em que veículo foi gerado o alarme, a hora e o local onde foi activado o referido alarme.

Opcionalmente, pode-se instalar um sinalizador para que emita um aviso sonoro ao condutor de tal forma que este receba uma confirmação da emissão da mensagem de alarme.



Esta ferramenta permite que o condutor, de forma desapercibida graças à sua instalação totalmente oculta, emita um alarme de pânico ao seu Centro de Controlo, ou que envie um SMS para o telefone de emergência determinado. Deste modo, a empresa pode tomar a decisão que considerar adequada para resolver o incidente ou problema.

## IMOBILIZAÇÃO REMOTA DO VEÍCULO

Esta ferramenta permite realizar o corte remoto da injeção do veículo, inviabilizando o seu posterior arranque.

Está concebido para ser activado a partir do Centro de Controlo assim que for detectado o roubo do veículo.



*\* Falar sobre esta opção com um técnico especializado da GMV, para avaliar a compatibilidade com o seu veículo.*

Em caso de roubo, permite imobilizar o veículo, facilitando a sua recuperação.